

AS816v22 : Layoutfehler bei BNC-Buchse

Kurzschluß durch die Leiterbahn vom Innenleiter der BNC-Buchse zu den Kondensatoren C26, C27 und weiter zur Spule L22.

Abhilfe siehe Zeichnung

